



SEZIONE AA




ALTEZZA VARIABILE IN FUNZIONE DEL NR. DI LIVELLI

SEZIONE BB



ALTEZZA VARIABILE IN FUNZIONE DEL NR. DI LIVELLI

PIANTA



NOTA BENE:

- \* LE QUOTE INDICANO ESCLUSIVAMENTE GLI INGOMBRI DELL'IMPIANTO DI MOVIMENTAZIONE VETTURE.
- \* NON SONO QUOTATI SIA GLI SPESSORI DEI CEMENTI ARMATI SIA ALTRI EVENTUALI SPAZI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE NORMATIVE NAZIONALI VIGENTI APPLICABILI ALL'IMPIANTO STESSO.
- \* LA TIPOLOGIA E COLLOCAZIONE DEI LOCALI DI ENTRATA E USCITA E' PURAMENTE INDICATIVA COME LA POSIZIONE E GEOMETRIA DELLA SCALA DI SERVIZIO.

CARLIFT type CSLT

